

AUTOFLUID 4.0

Procédure d'installation pour **AUTOCAD 2000 à 2006**

1) Mettre l'ordinateur sous tension

2) Installer les clés de sécurité sur votre port parallèle

3) Chargement du CDROM

Insérer le CDROM

Aller dans le « GESTIONNAIRE DE FICHIER »

Sélectionner le lecteur du CDROM

Double cliquer sur : **install_AutoFLUID4.bat**



Régulièrement TEXACAD met gratuitement à disposition de ses utilisateurs des mises à jour mineures de ses logiciels. Il vous est possible de les télécharger sur notre site www.texacad.fr.

4) Lancer AutoCAD

4.1) Aller dans le menu déroulant « outils » > « Options »

4.2) Aller dans l'onglet « Profil »

4.3) S'il existe, supprimer le profil « DzetaCAD »

4.4) Aller dans l'onglet « fichiers »

4.5) Cliquer sur le « + » de « chemin de recherche de fichiers de support »

4.6) Si le chemin « c:\AutoFLUID3\com\bmp » ou « c:\AutoFLUID3\Af3\bmp » existe, le supprimer.

4.7) Cliquer sur « Ajouter... »

4.8) Cliquer sur « Parcourir... »

4.9) Dans la case des répertoires sélectionner le répertoire «C:\AutoFLUID4\Af4\bmp»

4.10) Cliquer sur « OK »

4.11) Cliquer sur « Ajouter... »

4.12) Cliquer sur « Parcourir... »

4.13) Dans la case des répertoires, sélectionner le répertoire du fichier EXCEL.EXE en général dans :

«C:\program Files\Microsoft Office\Office»

4.14) Cliquer sur « Appliquer »

4.15) Cliquer sur « OK »

